

自動ロック機能：時間の変更方法について

自動ロックの時間は以下にて設定変更が可能です。
一括での遠隔設定ができないため、各自で設定をお願いします。



センターキーを押し
「設定」を選択



「ロック・セキュリ
ティ」
を選択



「自動ロック」を選択



センターボタン下の□マークを押し
「5分」を選択
センターキーを押す



-完了-