

日亜メディカルホール各設備の使用方法について

1. 日亜メディカルホール操作卓について



①



マイクシステム

* 触らないでください

操作設備切替(操作卓の画面と同じもの)

* 触らないでください

②



VHS・DVD再生装置

CD・MD再生装置

カセットテープ再生装置

マイクチャンネル装置

* チャンネルの変更はしないでください。

メイン電源ユニット

起動及び終了の方法



1. 操作卓右側最下部の「メイン電源ユニットを確認し、ユニット左側下部の**主電源**のスイッチを押す。

*このスイッチ以外は触らないようにお願いします。特に操作卓左側のマイクシステムは、操作卓画面の調整より優先してしまうので、特に注意が必要です。



基本的にはこのスイッチを押して起動だけでホールの音響設備、映像設備を使用することができます。

ただし、前回使用者が、各装置ごとに電源を切っていた場合も想定されますので、各装置の電源が入っていることを確認してください。

* DVD, CD, MD, カセットを使用しないのであれば、その各装置の電源は入っていても操作に支障はありません。

2. 終了時には、**スクリーンの収納を確認**してから**主電源のみ**押して、電源が切れたことを確認してください。

プロジェクターは、主電源を切った後もクールダウンをするため、作動音がしますが、クールダウン終了後に自動的に停止しますので問題はありません。


使用するマイクについて




1. ワイヤレスマイクチャンネルは、
(グループ1・チャンネル1)
(グループ1・チャンネル2)
以上の標記があるワイヤレスマイクが使用出来ます。



2. 有線マイクは正面ボードの左右2箇所に接続することが出来ます。



パソコンの接続方法について



1. 操作卓上の左側にあるAV接続パネルにパソコンの外部出力端子(①)を接続することでプロジェクターで投影(映像のみ)することができます。

2. 音声や効果音等を出したい場合は、オーディオピンプラグ(②)を音声出力端子(ヘッドホン等)に接続してください。

*** パソコン側の音量調節に注意してください。**

卓上の操作パネルの使用方法

別ファイルの「操作パネル取扱説明書を参照してください。



別ファイルの「操作パネル取扱説明書を参照してください。

2. 空調設備について

メディカルホールA



1. 空調設備は、ホールを分割して使用することを想定して、ホールに3箇所操作パネルを設置してあります。各操作パネルは独立して空調を制御しますので、ホール全体を使用する場合は、各パネルの電源を入れてください。

*** 空調の切り忘れにご注意ください。**

メディカルホールB



メディカルホールC




3. 照明設備について



1. 照明設備の操作スイッチは、メディカルホールCにしかなく、他のホールでは操作することはできません。

* 同時に、他のホールで使用している場合もありますので、消灯する場合には注意してください。



明るさを4段階に調節出来ます。
明 暗

明るさを無段階調節出来ます。
▼暗 ▲明

